



Припинення електропостачання

Припинення електропостачання може викликати цілий ряд проблем безпеки; наступна інформація може статися у пригоді.

До припинення електропостачання

- Зареєструйте обладнання для життєзабезпечення та медичне обладнання у вашій комунальній компанії.
- Можливо, варто купити генератор. При установці генератора ретельно дотримуйтесь інструкцій. Поставте генератор надворі та протягніть шнур у приміщення. Не підключайте генератор до електричних щитків основної мережі — це небезпечно! Обов'язково встановіть у приміщенні датчик чадного газу.
- Перевірте, щоб у вашому аварійному комплекті містилися освітлювальні палички, ліхтарики, радіо, що працює від батарейки, запасні батарейки та годинник із механічним заводом.
- Майте телефон зі шнуром — бездротові телефони не працюватимуть, коли не буде електрики.
- Майте безпечне альтернативне джерело тепла та запас палива. Ніколи не паліть вугілля та не використовуйте генератор у приміщенні.
- Якщо ви маєте гараж з електричним відкриванням дверей, дізнайтеся, як відкрити двері за відсутності електрики.

Коли електропостачання відсутнє

- Вимкніть світло та електричні прибори, крім холодильника та морозильної камери.
- Навіть якщо темно, установіть вимикачі світла та кнопки на лампах чи приладах у положення «Вимкнено».
- Вимкніть із розетки комп'ютери та інше чутливе обладнання для захисту від можливих стрибків напруги, коли подача електроенергії відновиться.
- Залиште одну лампу увімкненою, щоб дізнатися, коли відновиться постачання електрики. Зачекайте принаймні 15 хвилин після відновлення електропостачання, перш ніж увімкнути інші прилади.
- Заощаджуйте воду, особливо якщо ви використовуєте воду зі свердловини.

- Ніколи не використовуйте газові духовки, газові плити, барбекю, портативні або пропанові обігрівачі для обігріву приміщень — вони споживають кисень і утворюють чадний газ, який може спричинити задуху.
- Свічки можуть спричинити пожежу. Для освітлення набагато краще використовувати ліхтарики на батарейках або освітлювальні палички.
- Користування керосиновим обігрівачем, газовою лампою або плитою у будинку може бути небезпечним. Завжди забезпечуйте належну вентиляцію, щоб запобігти накопиченню токсичного диму, та обов'язково встановіть датчик чадного газу.
- Не підходьте до повалених ліній електропостачання та похилених дерев зі зламаними гілками.

Подбайте про безпечність харчових продуктів

- Будьте обережні при використанні та зберіганні харчових продуктів, щоб запобігти захворюванням через їжу, коли холодильник не працює внаслідок вимкнення електрики.
- У першу чергу використовуйте продукти, що можуть зіпсуватися найшвидше.
- Закривайте дверці холодильників та морозильних камер. Морозильна камера холодильника зберігає продукти замороженими до одного дня. Окрема повністю завантажена морозильна камера зберігає продукти замороженими протягом двох днів.
- Використовуйте портативний холодильник, наповнений льодом або снігом, для того щоб продукти залишалися холодними. Купіть сухий лід, щоб зберегти заморожені продукти. Не беріть сухий лід голими руками. Використовуйте блоки чи мішки з льодом для того, щоб зберегти продукти з холодильника.
- Будьте обережні, якщо ви зберігаєте продукти надворі взимку для охолодження. Зовнішня температура міняється, особливо на сонці. Заморожені продукти можуть відтаяти, а охолоджені продукти можуть стати достатньо теплими, щоб у них почали рости бактерії. Продукти, що зберігаються надворі, повинні бути захищені від забруднення тваринами.
- Якщо ви не впевнені, викиньте їх. Викиньте м'ясо, морепродукти, молочні продукти та продукти, що пройшли термічну обробку, якщо вони не холодні на дотик.
- Ніколи не куштуйте підозрілу їжу. Навіть якщо продукти мають нормальний вигляд і запах, у них можуть бути присутні хвороботворні бактерії.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-
7890

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127

DOH Pub 821-030
Ukrainian